

## Värmelampa Bruksanvisning



A6512-1202/SVART

A6512-1205 /SILVER

A6512-1207/BRONS

A6512-1302/SVART

A6512-1305 /SILVER

A6512-1307/BRONS

A6512-1402/SVART

A6512-1405 /SILVER

A6512-1407/BRONS

A6512-1502/SVART

A6512-1505 /SILVER

A6512-1507/BRONS

**Du bör läsa denna bruksanvisning noggrant innan du använder enheten.  
Spara dessa instruktioner tillsammans med enheten.**

**Endast för inomhusbruk!**

**Adexa Nordic AB  
Svedplan Industripark  
Brobackavägen 19  
44191 Alingsås  
support@adexanordic.se**

## Säkerhetsinstruktioner

- 1) **Försök aldrig att öppna höljet på apparaten själv. Reparationer får endast utföras av kvalificerad person.**
- 2) **WARNING! Sänk inte ner enheten i vatten eller andra vätskor.**
- 3) **Enheten är endast avsedd för uppvärmning och inte för belysning. All annan användning kan leda till skador på enheten eller personskador.**
- 4) **Kontrollera regelbundet att kontakten och sladden inte är skadade. Om strömkontakten eller nätsladden är skadad måste den bytas ut av en servicetekniker eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara eller skada.**
- 5) **Se till att sladden inte kommer i kontakt med skarpa eller heta föremål och håll den borta från öppen eld. För att dra ut kontakten ur uttaget, dra alltid i kontakten och inte i sladden.**
- 6) **Se till att sladden (eller förlängningssladden) är placerad så att den inte orsakar utlösningrisk.**
- 7) **Ha alltid uppsikt över enheten vid användning.**
- 8) **Bär aldrig enheten i dess sladd.**
- 9) **Använd inte några externa tillbehör eller apparater som inte levererats tillsammans med enheten.**
- 10) **Mycket små (0-3 år) och små barn (3-8 år) ska hållas borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt. Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att använda produkten om de hålls under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär.**
- 11) **Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Håll ugnen och dess nätsladd utom räckhåll från barn under 8 år..**

- 12) Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.
- 13) Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas obevakad eller inte används och före montering, demontering eller rengöring

### Särskilda säkerhetsbestämmelser

- Använd inte apparaten för att tillaga matprodukter, uppvärmning av ämnen som är brandfarliga, farliga eller på annat sätt osäkra.
- Denna apparat ska användas och underhållas av utbildad och erfaren personal i kök, restaurang, matsalar eller barpersonal.
- **WARNING!** Stäng av strömkretsen och stäng av apparaten innan installationen påbörjas. Rengör eller förvara inte apparaten om den inte har svalnat helt.



- **WARNING!** Varm yta! Temperaturen på den tillgängliga ytan är mycket hög under användning. Rör det ej. Håll minst 0,3 m avstånd från den tända lampan.

- 
- Använd inte apparaten nära explosiva eller lättantändliga material, kreditkort, magnetiska skivor eller radioapparater.
  - Installation av flera värmelampor bör ha ett avstånd på minst 40cm mellan mitten av varje enhet.
  - Placera apparaten på lämplig höjd i ett lämpligt område. Denna värmelampa har en infällbar nätsladd på cirka 150cm.



## Förberedelser före installation

- **WARNING!** Kontrollera apparaten före installationen för att inte skada den. **STÄNG AV** elsystemet och stäng av apparaten innan installationsarbetet påbörjas.
- **WARNING!** Installationsarbeten bör utföras av kvalificerad elektriker. Försök **INTE** installera, reparera och underhålla själv.
- Kontrollera före installationen att taket säkert kan stödja apparaten.
- Se till att inga elektriska ledningar, vattenledningar, gasledningar eller andra ledningar finns runt installationsplatsen.
- Konsultera en kvalificerad entreprenör för hjälp med takets struktur. Detta för att säkerställa att installationen utförs korrekt och säkert.
- Stäng av apparaten genom att trycka på strömbrytaren till läget "0".
- **Observera:** Innan du påbörjar installationen, se till att du har alla verktyg som skruvmejsel, elektriska borrar, måttband, märkpenna, väggankare, ledningsmuttrar, monteringsfäste med krok etc. (alla medföljer inte) och se till att de fungerar väl.

## Handhavande

**VARNING:** Se till att elsystemets kretslopp är **STÄNGT** och stäng av hänglampan i läge "0".

- Skruva först i den splittersäkra lampan (medföljer) medurs ordentligt inuti lamphållaren.
- Denna apparat har en infällbar nätsladd om cirka 150cm som gör att lampans höjd kan justeras. Vrid på vredet (3) för att ställa in nätkabelns längd efter önskemål.
- Dra sedan försiktigt rakt ner på lampan för att förlänga sladden tills önskad höjd nås.
- Öppna därefter elsystemets krets och slå **PÅ** apparaten genom att trycka på strömbrytaren (5) till "I" -läget.
- Nu tänds lampan och uppvärmningen startas.
- **VARNING!** **VARM YTA!** Lampskärmens (6) yta är mycket het under användning. Rör det ej. Stäng av lampan och kyl ned innan du ställer in sladdlängden.

## **VIKTIGT:**

Kom ihåg att hålla minst 0,3m avstånd från den tända lampan.

## Felsökning

Om apparaten inte fungerar korrekt, se lösningen i tabellen nedan. Om du fortfarande inte kan lösa problemet, kontakta leverantören / tjänsteleverantören.

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
<p>Apparatens ledningar är anslutna till strömkretssystemet men fungerar inte alls.</p>	<p>De interna ledningarna är inte ordentligt anslutna till det elektriska kretssystemet.</p>	<p>Kontrollera igen för att se till att den är ordentligt ansluten.</p>
	<p>Apparaten är inte påslagen.</p>	<p>Slå på apparaten genom att trycka på strömbrytaren i läge "I".</p>
	<p>PA / ÅV- omkopplare defekt.</p>	<p>Kontakta leverantören.</p>
	<p>Lampan är utbränd.</p>	<p>Byt ut lampan mot en av samma typ och effekt.</p>
<p>Apparaten är påslagen men den lyser inte.</p>	<p>Ingen ström till enheten.</p>	<p>Kontrollera strömbrytaren och återställ vid behov av kvalificerad tekniker.</p>

<b>Problem</b>	<b>Möjliga orsaker</b>	<b>Möjliga lösningar</b>
<b>Apparaten är påslagen men den lyser inte.</b>	<b>PA / ÅV- omkopplare defekt.</b>	<b>Kontakta leverantören.</b>
	<b>Lampan är utbränd.</b>	<b>Byt ut lampan mot en av samma typ och effekt.</b>
<b>Värmen är otillräcklig.</b>	<b>Apparaten är monterad för högt mot målområdet.</b>	<b>Sänk monteringshöjden närmare det uppvärmda området.</b>
	<b>Felaktig lamp-effekt.</b>	<b>Kontrollera glödlampan och byt ut den mot rätt watt-lampa. Överskrid inte den maximala lampans effekt.</b>
<b>Värmen är för hög.</b>	<b>Apparaten är monterad för nära målområdet.</b>	<b>Öka monteringshöjden om den är för nära.</b>
	<b>Glödlampans effekt är för hög.</b>	<b>Kontrollera glödlampans effekt och byt ut mot en lampa med mindre effekt.</b>

## Tekniska Specifikationer

Modell	Spänning / Effekt	Färg	Sladdlängd	Dimensioner
A6512-1202	<b>220-240v</b> <b>50/60Hz</b> <b>250W</b>	SVART	<b>600MM-1500MM</b>	Φ175 x 270 MM
A6512-1205		SILVER		Φ175 x 270 MM
A6512-1207		BRONS		Φ175 x 270 MM
A6512-1302		SVART		Φ270 x 260 MM
A6512-1305		SILVER		Φ270 x 260 MM
A6512-1307		BRONS		Φ270 x 260 MM
A6512-1402		SVART		Φ290 x 270 MM
A6512-1405		SILVER		Φ290 x 270 MM
A6512-1407		BRONS		Φ290 x 270 MM
A6512-1502		SVART		Φ290 x 270 MM
A6512-1505		SILVER		Φ290 x 270 MM
A6512-1507		BRONS		Φ290 x 270 MM